番組のダビングについて

本機には複数のダビング方法があります。

ダビング元やダビング先など用途に応じたダビング方法を行ってください。

●デジタル放送をダビングした DVD を他の機器で再生する場合は、ダビングを開始する前に 69 ページをご覧ください。

| どこからダビング?(| ダビング元) | どこへダビング?(ダヒ | ごング先) | 可能なダビング方法は | ダビング速度 |
|---------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | 記録方式は? | | 記録方式は? | 可能はダビング方法は | は? |
| HDD C | _ | BD-RE BD-R RAM -R -R -R DL | 記録方式にかか わらず (デジタル放送の ダビングについ て → 下記) | 詳細ダビング(| 高速または →59) 1 倍速 →62) (→69「高速で →66) ダビングでき ない場合」) |
| BD-RE | - | HDD C | - | 詳細ダビング(| →62) 1 倍速 |
| | VR 方式 | | | =+4m 41 12 1 4 1 | 高速 |
| RAM | AVCREC 方式 [※] | HDD | _ | 詳細ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 倍速 |
| -R -R DL | ビデオ方式 (ファイナライズ前) [※] | ダビングできません | | | |
| -RW | ビデオ方式 (ファイナライズ後) [※] | HDD C | - | 詳細ダビング(| →64) 1 倍速 |
| | | HDD | - | 詳細ダビング(| →65)高速 |
| SD (MPEG2) | _ | BD-RE BD-R | _ | ダビングできません | |
| , | | RAM | VR 方式 | 詳細ダビング (= | →65)高速 |
| | | -R DL -RW | ビデオ方式 [※] AVCREC 方式 [※] | ダビングできません | |

- ※ RAM にビデオ方式、-RW に AVCREC 方式はありません。
- ② AVCHD 対応ビデオカメラで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)を取り込むには(→76)

デジタル放送のダビングについて

⑩ ~ № マークの番組をディスクへダビングするには…

ブルーレイディスクの場合:

市販のディスクをそのままお使いください。

DVDの場合:

パッケージに CPRM対応

の記載のあるディスクを準備してください。 (デジタル放送録画用と記載されている

場合もあります)

CPRMとは?

デジタル放送の記録 などに使われる著作権 保護技術のことです。

⑩ ~ □ マークの番組をディスクヘダビングすると…

⑩ ~ ₺ の数字はダビングできる残り回数を表しています。



① の番組をダビングすると

HDDから消去されます。 (2009年4月現在)

番組をダビングする

おまかせダビング

HDD ⇒ BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

HDD にある番組をディスクにダビングします。

準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ 1 など)

• -R(V) -R(AVCREC) -R DL(V)

-R DL(AVCREC) -RW(V) へダビングする と、自動的にファイナライズを行い、記録や 編集はできなくなります。ファイナライズ を行わずにダビングしたい場合、詳細ダビ ングを行ってください。(→62)

DR モードの番組について

- ●ブルーレイディスクの場合、そのまま高 速でダビングできます。
- ●DVD の場合、高速でダビングできません。 あらかじめ「録画モード変換」(→54) でDRモード以外にしておくと、高速でダビングできるようになります。

ダビングする画質について

■ 表示のある番組:

●以下のディスクにハイビジョン画質でダビングできます。

BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)

●以下のディスクには標準画質でのダビン グになります。

RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW

■ 表示のない番組:

●ディスクにかかわらず標準画質でのダビングになります。

RAM(AVCREC) -R(AVCREC)

-R DL(AVCREC) にはダビングできません。

② ダビングを中止するには

№ を3秒以上押す

●ファイナライズ中は中止できません。

お知らせ

ダビング中は緑画や再生はできません。

必要に応じてご覧ください → 68~69

1 ディスクを入れる



ガイド 対応

つ「おまかせダビング」を選び、‱を押す

例) RAM



RAM -R -R DL 新品や未フォーマットのみ画質の切り換えの確認画面が表示されます。



- ●ハイビジョン画質でダビングする場合:[決定]を押す
- ●標準画質でダビングする場合:[**赤**]を押す

1番組のみダビングする場合: **番組を選び、たたを押す**

複数の番組をダビングする場合:

- 1番組を選び、 た押す
 - が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。もう一度 [青]を押すと解除されます。

2 旋を押す

●挿入されているディスクにダビングできる番組のみ明るく表示します。



表示マーク(→132)

- 100 ~ 100 : DVD の場合、CPRM 対応ディスクを準備してください。
 ■R(V) ■R DL(V) ■RW(V) にはダビングできません。
- IDR、HG、HX、HE、HL モードで録画した番組

▲「ダビング開始」を選び、‱を押す

●新品など未フォーマットのディスクに ダビングする場合、自動的にフォーマットした後、ダビングを始めます。

(→60「未フォーマットのディスクの自動フォーマット」)



おまかせダビング (つづき)

挿入されたディスクの記録方式を自動的に判別し、画質を設定します。

-RW はハイビジョン画質を選択できません。(画質の表示もされません)

ブルーレイディスクは…

ハイビジョン画質

(画質は表示されません)

どちらもダビング できます。

DVDが… VR方式/ビデオ方式 🖠

標準画質

標準画質

AVCREC方式

ハイビジョン画質

未フォーマット

標準画質

ハイビジョン画質 選択できます。

画質を選択する

●未フォーマットの

歴 または 歴 を押す

ガビンガ生 ダビング時の動作

高速※4

1 倍速

高速※4

] 倍速

ダビングできません

ダビングできません

FR

標準画質

RAM -R -R DL

<u>____</u> ハイビジョン画質

表示

のある番組

表示

のない番組

DVD

DVD

ブルーレイディスク

未フォーマットのディスクは自動的にフォーマットします。 また DVD の場合、以下のように記録方式を設定します。

<u>未フォーマット</u>の ディスクの自動 フォーマット (記録方式の設定)

ダビングする画質

ダビングする画質 ダビングする番組とディスク ● -R -R DL -RW にダビングするとき、ダビングす るすべての番組に同る~このが表示されていない 標準画質 ●ダビングする番組に [pg] ~ [pg] が表示されている 番組を 1 つでも含んでいる

設定される記録方式

ビデオ方式

VR 方式

AVCREC 方式

ダビングする番組と同じ

ダビングする番組と同じ

| ダビングする番組 | | ダビング先 | ノレノノル | | | |
|----------|-------------------------|-----------------|-----------------------|------|---------------------------|--|
| | | ダビング元 ディスク | ディスクの | ダビング | ダビング画質(録画モー | |
| | | | 記録方式 | 速度 | ド) | |
| | | ブルーレイディスク | _ | 高速※2 | ダビングする番組と同じ ^{※2} | |
| | DR モード HG、HX、 HE、HL モード | | AVCREC | 1 倍速 | 残量に合わせて HG、HX、 | |
| | | DVD | | | HE'HL * 3 | |
| ある番組 | | | VR、ビデオ ^{※ 1} | 1 倍速 | FR | |
| のる田旭 | | ブルーレイディスク | _ | 高速 | ダビングする番組と同じ | |
| | | DVD | AVCREC | 高速 | ダビングする番組と同じ | |
| | | | VR、ビデオ ^{※ 1} | 1 倍速 | FR | |
| | ▶ ► | ブルーレイディスク | _ | 1 倍速 | FR | |

AVCREC

AVCREC

ビデオ^{※ 1}

VR、ビデオ^{※ 1}

ダビング時の動作

※ 1 -R(V) -R DL(V) -RW(V) HDD に取り込んだハイビジョン動画(AVCHD)やコピー制御信号が加え られていない()の~ () 表示のない)番組のみダビングできます。

VR

- ※2 ディスクの容量を超えてダビングする場合や、HG、HX、HE、HL モードの番組とまとめてダビング し残量が足りない場合は、残量に合わせて「HG」「HX」「HE」「HL」モードの中から 1 つを選び、1 倍 速でダビングします。
- ※3 HG、HX、HE、HL モードの番組とまとめてダビングする場合、残量に合わせて「HG | 「HX | 「HE | 「HL」モードの中から 1 つを選び、ダビングします。
- ※ 4 **I** 表示のある番組とまとめてダビングする場合や、-R(V) -R DL(V) -RW(V) に ▶ る表示のない番 組とまとめてダビングすると、1倍速(FRモード)になります。
- RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW に容量を超えてダビングする場合、1 倍速(FRモード) になります。

FR モードでの ダビング

III 表示の

ない番組

ディスクの容量を使い切るように「XP」~「EP」の中から自動的に最適な画質でダ ビングします。ダビングしたディスクは残量がなくなる場合があります。

ダビングの便利な機能

| まとめ | 番組の |
|-----|-----|
| ダビ | ング |

おまかせダビング画面上で

- 1 [▲][▼]でほとめ 番組を選び、焼 を押す
- 2 [▲][▼]で「まとめ番組をすべてダビングする」(→59 手順 4 へ)または 「番組を選んでダビングする」(→59 手順 3 へ)を選び、歳を押す

おまかせダビング

● | **まとめ** | 番組とそれ以外の番組とは複数選択できません。

おまかせダビング画面上または詳細ダビングのリスト作成画面上で

1 [▲][▼]で番組を選び、型 を押す

2 [▲][▼]で項目を選び、歴を押す(→下記へ)

番組の内容や並び 替えなど

並び替え

内容確認

(詳細ダビングの場合、番組に ♥️ が付いているときはできません) ●表示順を変更します。(番組に ♥ が付いているときはできません)

●選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなどを表示します。

- ●おまかせダビングでは、画面を消すと取り消されます。
- ●詳細ダビングでは、画面を消すか、リスト登録画面の「リスト作成」に戻 ると取り消されます。

おまかせダビング

詳細ダビング

まとめ表示へ

●全番組表示時のみ

HDD

HDD

●まとめ表示と全番組表示を切り換えます。

全番組表示へ 標準画質

(番組に ✓ が付いているときはできません)

おまかせダビング

[▲][▼]で「標準画質へ切換」を選び、「決定]を押す

ハイビジョン画質 おまかせダビング

●未フォーマットの RAM -R -R DL は、ダビングする画質を選択できます。

●未フォーマットの RAM -R -R DL は、ダビングする画質を選択できます。

[▲][▼]で「ハイビジョン画質へ切換」を選び、[決定]を押す

登録されたリストや設 定を一度に取り消す

詳細ダビング画面上で

- ① [▲][▼][◀][▶]で「すべて取消し」を選び、[決定]を押す
- ② [◀][▶] で「はい」を選び、[決定]を押す

すべて取消し

- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。 ・ダビング元で番組や写真の記録、消去などをしたとき
- ・ディスクトレイを開ける、電源を切る、SDカードを取り出したとき
- リスト項目の入れ替え

リスト登録画面上で

- ① [▲][▼]で番組や写真を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼]([◀][▶])で新たに登録したい番組や写真を選び、[決定] を 押す

リスト登録時の 便利機能

リスト登録画面上で

1 [▲][▼]で番組や写真を選び、だ。を押す

詳細ダビング

2 [▲][▼]で項目を選び、(競)を押す(→下記へ)

| すべて取消し | | き容量 4340 (ト容量 2170 | |
|--------------------|------|-----------------------|------|
| ダビング方向 | No. | 容量 | タイトル |
| HDD → BD/DVD | ∞ 01 | 0:20SP (17%) | 洋画劇場 |
| 2 素材・モード ビデオ 高速 | © 02 | 0:40SP (33%) | 湯めぐり |
| 2 ビデオ 高速 | 新 | 見登録(登録数 | =2) |
| _ | | | |
| 3 リスト作成 | | | |
| 2 | | | |
| w | | | |
| ダビング開始 | | ページ 01/01 | |

| リスト全消去 | リストに登録されている番組や写真をすべて消去します。 |
|--------|---|
| 追加 | 選んだ項目の上に新しい項目を追加します。 [▲][▼]([◀][▶])で追加する番組や写真を選び、[決定]を押してください。 |
| 消去 | 選んだ項目を消去します。 |
| 移動 | 選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ替えます。 [▲][▼]で移動先を選び、[決定]を押してください。 (「写真」ではできません) |

詳細ダビング

ダビング方向:

HDD ⇒ BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) -> HDD



- 準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ1など)
 - ●ダビング可能なディスクを入れる。
 - ●ディスクにダビングするには、フォーマットをして記録方式を設定してください。 (→88)(デジタル放送を DVD にダビングする場合、VR 方式または AVCREC 方 式にフォーマットしてください)

何から何に ダビング?

1 ダビング方向

停止中に、



「ダビングする」を選び、痴を押す

「詳細ダビング」を選び、風を押す

ダビング素材の設定/ 録画モードの設定

2 素材・モード

●録画モードについて **(→36)**

項目を選び、[▶]を押す(→右記へ)







(1)選び

(2)決定する

基本

4詳細設定

ダビングする 番組を選ぶ

3 リスト作成

「ダビング開始」を選び、たっを押す 「はい」を選び、触を押す

> 点灯 本体 表示窓 ダビングが終わると消灯

② 前の画面に戻るには

№ を押す

☞ ダビング中にテレビの視聴やHDDの録画・再生をするには

(高速で、ファイナライズを含まないダビング時のみ)

(淀) を押して確認画面を消したあと、視聴や録画・再生の 操作をする

●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行状況が確認できま チャンネルが表示されたら



録画や再生ができます。

(⋧) ダビングを実行中に中止するには

№ を3秒以上押す


62

ファイナライズ中は中止できません。 (→67「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」) ファイナライズ 4 詳細設定

(-R(V) -R(AVCREC) -R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V) ヘダビングする

ときのみ)





「高速」以外を選ぶと

1倍速でのダビング

になります。

[◀]を押す (→62 手順4へ 戻る)

- ●高速モードで BD-RE BD-R にダビングする場合、ID 表示のある番組のみ登録できます。
- ●高速モードで -R(V) -R DL(V) -RW(V) にダビングする場合、▶▶◎ 表示のある番組のみ登録できます。
- RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にダビングする場合、 表示のある番組のみ登録できま す。



「入」に設定すると、ダビング終了後、ファイナライズ(→133)を行います。記録や編集をすることはでき なくなります。

(な) お知らせ)

- ●ダビングリスト容量について(ダビング先に記録される容量)
 - ・1 倍速の場合は、録画モードによって変化します。
- ・管理情報が含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。
- ●当社製ブルーレイ /DVDビデオカメラで撮影した映像をHDDにダビングすると、撮影した日付単位で1番組になります。
- ●1 倍速でダビングを開始すると、約2 分間ダビングの進行状況の画面が表示されます。

ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)をダビングする

ファイナライズ後のディスクを編集したい場合など、ディスクの内容をダビングすることができます。

ダビング方向: DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -R DL(V) -RW(V)、+R、+R DL、+RW) → HDD



ダビング中、不要な番組などはスキップ (→46)で飛び越すことができます。

準備

- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ 1 など)
- ●ディスクを入れる。

お知らせ

- ●市販のDVDビデオのほとんどは録画禁止 処理がされており、ダビングできません。
- ●高画質や高音質のディスクをダビングして も、元の画質や音質のまま記録することは できません。
- ●ダビングを開始すると、約2分間ダビングの 進行状況の画面が表示されます。

② 前の画面に戻るには

- 戻る を押す
- ☞ ダビングを実行中に中止 / 終了するには
 - № を3秒以上押す

| 停止中に、



? 「ダビングする」を選び、歳を押す

ろ「詳細ダビング」を選び、魔を押す

/ 項目を選び、[▶]を押す

•操作方法は「詳細ダビング」(→62)をご覧ください。



1 ダビング方向
BD/DVD → HDD

2 素材・モード
DVD-Video XP

3 ダビング時間
切

以下のように設定してください。

- ·**「ダビング方向」**: 「ダビング元」**→** 「BD/DVD」
- ·**「素材・モード」**:「ダビング素材」**→**「DVD-Video」

: 「録画モード」を選ぶ

(「高速」「HG」「HX」「HE」「HL」「FR」は選べません)

·「ダビング時間」:ダビング時間を設定する(→65)

【 「ダビング開始」を選び、歳を押す

こ「はい」を選び、痴を押す

終了するまでが1番組になります。

(8時間を超える場合は、8時間ごとに1番組になります)

- ●最初に右記の画面がダビングされます。
- ●番組の再生が終わったあとも、設定した時間までダビングを続けます。



7 ダビングしたい番組の再生を始める

(ア) トップメニューが表示された場合は 番組を選び、[決定] を押す

- ② 好みの番組を再生するには
 - ① [録画一覧]を押す
 - ② 番組を選び、[決定]を押す
- ☞ ディスクの再生が始まらない場合は
 - ① [▶ 再生] を押す
 - ② (トップメニューが表示されたら) 番組を選び、[決定]を押す





ダビング時間の 設定

ダビング時間

(64 ページ手順4 のあと)

ダビング先空き容量 82:28

炭 を押す



び、涙を押す





1 時間 15 分

左記で「入」を選んだとき は、「録画時間」を選び、

"時 間"ま た は"分"を 選び[▲][▼]で設定 し、決定を押す

- ●再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングしたい番組より数分長めに設定してください。
- ② 「時間設定」を「切」にしたときは

ダビング先の容量がなくなるまでダビングを続けます。

チ順5六 音声 ガイド 対応

(1)選び

SDカードのMPEG2動画をダビングする

SDビデオカメラなどで撮影したMPEG2動画をダビングできます。

ダビング方向:SD (MPEG2) → HDD RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

- ・テレビの電源を入れ、テレビのリモコン で、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ1など)
- ●DVDにダビングする場合、DVD を入れ
- ●DVD にダビングするには、フォーマット をして記録方式を VR 方式にしてくださ ს\。(→88)

(人) お知らせ)

- ●ダビングすると、撮影した日付単位で1番 組になります。
- ●SDカードにあるMPEG2動画をそのまま 本機で再生することはできません。
- ダビング中は、録画や再生はできません。
- ●SDカードのMPEG2動画はBDには直接ダ ビングできません。いったん HDD にダビン グしてから、BD にダビングしてください。

② 前の画面に戻るには

惑 を押す

☞ ダビングを実行中に中止するには



№ を3秒以上押す

(→67「ダビング実行中に、ダビングを中 止するとどうなる?」)



停止中に、SD カードを入れる

)「ビ デ オ(MPEG2)を 取 込」 2 を選び、無を押す



項目を選び、「▶」を押す

●操作方法は「詳細ダビング | (→62) をご覧くだ さい。



以下のように設定されているかご確認ください。

- ·**「ダビング方向」**:「ダビング元」**→**「SDカード」
- ·**「素材·モード」**:「ダビング素材 |**→**「ビデオ |
- ・録画モードは自動的に「高速」になり、変更はできません。
- ●SDカード内にあるMPEG2動画は、自動的にダビングリストへ登録 されます。

「ダビング開始」を選び、📾 を押す

「はい」を選び、魚を押す

再生中番組の保存

HDDに録画した番組を再生中に、その番組だけをディスクへダビングすることができます。

●再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダビングが開始されます。

ダビング方向: HDD ⇒ BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

準備

- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ 1 など)
- ダビング可能なディスクを入れる。
- ●フォーマットをして記録方式を設定してください。(→88)(デジタル放送を DVD にダビングする場合、VR 方式または AVCREC 方式にフォーマットしてください)



- ●1 倍速でダビングを開始すると、約2分間ダビングの進行状況の画面が表示されます。
- ② ダビング中にテレビの視聴や HDDの録 **画・再生をするには**(高速ダビング時のみ)
 - 焼を押して確認画面を消したあと、視聴や録画・再生の操作をする
 - ●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行 状況が確認できます。
- ② ダビングを実行中に中止するには

№ を3秒以上押す

(→67「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)



✓ ダビングしたい番組を再生する

複数の映像や音声、字幕情報を含んでいる DR モードの番組を BD-RE BD-R 以外にダビングする場合、再生設定「信号切換」(→50)で ダビングする音声などを選んでからダビングしてください。

2 🖔 を押す

- ●Wooo リンク(**→94)**をお使いの場合は、「再生操作パネル」が表示されます。もう一度 [**サブ メニュー**] を押してください。
- 3 「再生中番組の保存」を選び、歳を押す
- 【【保存開始】を選び、歳を押す



再生中番組の保存時の動作について

| ガバンガオ | ス妥卯 | ダビング先 | ダビング先ディス | ダビング時の重 | 动作 |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| ダビングす | る毎祖 | ディスク | クの記録方式 | ダビング速度 | ダビング画質(録画モード) |
| DR モードの番組 | | ブルーレイディスク | _ | 高速※2 | ダビングする番組と同じ ^{※3} |
| | | DVD | AVCREC | 1 倍速 | 残量に合わせてHG、HX、HE、HL |
| | | טעט | VR、ビデオ ^{※ 1} | 1 倍速 | FR |
| HG、HX、HE、HL モードの番組 | | ブルーレイディスク | | 高速 | ダビングする番組と同じ |
| | | DVD | AVCREC | 高速 | ダビングする番組と同じ |
| | | טעט | VR、ビデオ ^{※ 1} | 1 倍速 | FR |
| | ブルーレイディスク | _ | 1 倍速 | 再生中番組の録画モード※4 | |
| | 「高速ダビング用録 画」を「入」で録画 | DVD | AVCREC | ダビングできません | |
| XP,SP, | | טעט | VR、ビデオ ^{※ 1} | 高速※2 | ダビングする番組と同じ ^{※ 4} |
| LP、EP、 FRモード | | ブルーレイディスク | _ | 1 倍速 | 再生中番組の録画モード※4 |
| の番組 | 「高速ダビング用録 | | AVCREC | ダビングできる | ません |
| | 画」を「切」で録画 | DVD | VR | 高速※2 | ダビングする番組と同じ ^{※ 4} |
| | | | ビデオ ^{※ 1} | 1 倍速 | 再生中番組の録画モード※4 |

- ※ 1 -R(V) -R DL(V) -RW(V) HDD に取り込んだハイビジョン動画(AVCHD)やコピー制御信号が加えられていない(録画一覧画面で 100 ~ 100 表示のない)番組のみダビングできます。
- ※2 ディスクに容量を超えてダビングする場合、1 倍速になります。
- ※3 ディスクに容量を超えてダビングする場合、HG、HX、HE または HL モードになります。
- ※4 ディスクに容量を超えてダビングする場合、FRモードになります。

ダビングに関する質問

| Q(質問) | A(回答) | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 例)番組A·B·Cの順にダビングして ::: | | | | | | | | |
| 中止するとどうなる? | 番組 C の途中で中止した場合 番組 B 番組 C | | | | | | | | |
| | ダビング完了 ダビング完了 高速 番組 A · Bのみダビングされます。 番組 C はダビングされません。 | | | | | | | | |
| | 1 倍速 番組A·Bと番組Cの途中までがダビングされます。 ただし ●HDDからディスクへのダビングで、番組Cがコピー制限のある番組 ・番組Cはダビング(移動)されず、HDDに残ります。 ●HDDから ■R(V) ■RDL(V) ■RW(V) にダビング ・HDDに一時的に複製中:番組A·B·Cはダビングされません。 ・DVDに高速ダビング中:番組Cはダビングされません。 | | | | | | | | |
| | BD-R -R -R DL 番組 C の中止したところまでがディスクに書き込まれるため、番組 C がダビングされていない場合でもディスク残量は減少します。 | | | | | | | | |
| 複数の番組を組み合わせてダビングする場合、順番はどうなる? | おまかせダビング Page 12 Page 13 Page 14 Pa | | | | | | | | |
| | ●お好みの順にダビングしたい場合は、「詳細ダビング」で1つずつ番組を登録してください。 | | | | | | | | |
| 複数の番組をダビングしたあ と、再生するには? | [録画一覧]を押して番組を選んで再生してください。 | | | | | | | | |
| 市販の BDビデオからダビング できるか? | できません。 | | | | | | | | |
| 市販のDVDビデオからダビン グできるか? | 市販されているほとんどのDVD ビデオは、ダビング禁止処理がされています。その場合、ダビングできません。 | | | | | | | | |
| ディスクに高速でダビングした いときは? | ●デジタル放送は、以下のようにダビングすると高速ダビングすることができます。 ・DR モードの番組: BD-RE BD-R にダビング ・HG、HX、HE、HL モードの番組: BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にダビング ・XP、SP、LP、EP、FR モードの番組: RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) にダビング ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) アナログ放送は、初期設定「高速ダビング用録画」(→103)を「入」にしてHDDに録画すると、ディスクに高速ダビングできます。 | | | | | | | | |

ダビング速度について

本機では、ダビングする番組、ディスク、設定によって、高速でダビングできる場合と1倍速でのダビングになる場合があります。

| | 高速ダビング | 1倍速ダビング |
|---------------|--|---|
| 特徴 | ダビングする番組の記録時間よりも短い時間で、画質(録画モード)を変えずにダビングします。 | ダビングする番組の記録時間と同じ時間、またはそれ以上の時間をかけてダビングします。 ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。 |
| 「サムネイル変更」の保持 | 0 | × |
| 「チャプターマーク」の保持 | 0*1 | O*1 |
| ダビング中の録画・再生 | ○(HDD の番組のみ) ^{※2} | × |

- ※ 1 チャプターマークの位置が多少ずれる場合があります。また、最大チャプターマーク数(ディスクあたり: 約 999 個 / 1 番組あたり: -R(V) -R DL(V) -RW(V) 99 個、BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) 100 個)を超えると、超えた分は保持されません。
- ※ 2 おまかせダビング中やファイナライズを含むダビング中、SDカードのMPEG2動画をダビング中、撮影ビデオ(AVCHD)の取込中はできません。
 - · 追っかけ再生などはできません。
 - · 写真や音楽の再生はできません。

高速でのダビング所要時間の目安(最高速時/JEITA測定基準によるダビング時間と倍速表示値を示す)

| Н |)D | | 2X高速記録対応 BD-RE(片面2層) BD-RE(1層) | | | | | | 6X高速記 BD-R(| |
|-------------|----------|-------------|--|------|--------|------|--------|------|----------------|------|
| 録画モード | 録画時間 | | 所要時間 | 倍速 | 所要時間 | 倍速 | 所要時間 | 倍速 | 所要時間 | 倍速 |
| DR* | | [[[| 約15分 | 約4倍 | 約15分 | 約4倍 | 約5分20秒 | 約11倍 | 約5分20秒 | 約11倍 |
| HG | | | 約12分 | 約5倍 | 約12分 | 約5倍 | 約4分 | 約15倍 | 約4分 | 約15倍 |
| HX | 1時間 | | 約7分30秒 | 約8倍 | 約7分30秒 | 約8倍 | 約2分43秒 | 約22倍 | 約2分43秒 | 約22倍 |
| HE | | | 約5分 | 約12倍 | 約5分 | 約12倍 | 約1分49秒 | 約33倍 | 約1分49秒 | 約33倍 |
| HL | | | 約3分45秒 | 約16倍 | 約3分45秒 | 約16倍 | 約1分24秒 | 約43倍 | 約1分24秒 | 約43倍 |
| ▼ ## L=ごごカリ | (4517 Mb | Д | 日人 | | | | | | | |

※ 地上デジタル(約17 Mbps)の場合

| HDD | | | 5X高速記録対応 DVD-RAM | | 16X高速記録対応 DVD-R | | 8X高速記録対応 DVD-R DL(片面2層) | | 6X高速記録対応 DVD-RW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|---------------------|------|--------------------|------|----------------------------|---------------|--------------------|------|--------|------|----------|---|--|--|--|--|------|-----|-----|------|------|-----|------|--------|------|--------|-----|------|-----|
| 録画モード | 録画時間 | | 所要時間 | 倍速 | 所要時間 | 倍速 | 所要時間 | 倍速 | 所要時間 | 倍速 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HG | | | 約14分 | 約4倍 | 約8分30秒 | 約7倍 | 約18分30秒 | 約3倍 | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HX | | | | | 約10分 | 約6倍 | 約6分 | 約10倍 | 約12分 | 約5倍 | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HE | | | | | | | 約6分40秒 | 約9倍 | 約3分20秒 | 約18倍 | 約8分35秒 | 約7倍 | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | | | | | | | ▶ [| > [| | | | | • | | | | | | | | | | | 約5分 | 約12倍 | 約2分20秒 | 約25倍 | 約6分30秒 | 約9倍 | _ | _ |
| XP | 1時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 約12分 | 約5倍 | 約6分 | 約10倍 | 約15分 | 約4倍 | 約15分 | 約4倍 | | | | | |
| SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 約6分 | 約10倍 | 約3分 |
| LP | | | 約3分 | 約20倍 | 約1分30秒 | 約40倍 | 約3分45秒 | 約16倍 | 約3分45秒 | 約16倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EP(6時間) | | | | | 約2分 | 約30倍 | 約1分 | 約60倍 | 約2分30秒 | 約24倍 | 約2分30秒 | 約24倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EP(8時間) | | | 約1分30秒 | 約40倍 | 約45秒 | 約80倍 | 約1分53秒 | 約32倍 | 約1分53秒 | 約32倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- ●HDDに録画した 1 時間番組を、表に記載の高速記録対応ディスクに高速ダビングした場合の最速値です。 ディスクの書き込み位置や特性などの条件により時間や速度が変わります。
- ●ディスクの倍速表示にかかわらず、BD-R LTHは最大2X、DVD-Rは最大12X、DVD-R DLは最大4X、DVD-RWは最大4Xにしかなりません。
- ●HGモードでは、4.7 GBの RAM(AVCREC) -R(AVCREC) へ最大約42分までしか記録できません。上記は、比較のため算出したものです。
- ●ダビング中にHDDの録画や再生をすると、最高速度にならないことがあります。

高速でダビングできない 場合

以下の場合、1倍速でのダビングになります。

- [DR] [HG] [HX] [HE] [HL] モード以外の番組を BD-RE BD-R にダビング時
- ●DR モードの番組を DVD にダビング時
- -R(V) -R DL(V) -RW(V) に以下のダビング時
- ・初期設定「高速ダビング用録画」(→103)を「切」にして、HDDに記録した番組を含むダビング・HDD内のSDカードからダビングしたMPEG2動画
- ●詳細ダビングで「録画モード」を「高速」以外にする
- RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW (AVCREC 方式以外のディスク)に以下の番組を ダビング時
- ・HG、HX、HE、HL モードの番組 ・HDD に取り込んだハイビジョン動画(AVCHD)
- BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) から HDD にダビング時
- ●ディスクに取り込んだハイビジョン動画(AVCHD)を HDD にダビング時

高速記録対応ディスクに 高速ダビングする場合

動作音が気になるときは、**初期設定**「DVDの高速ダビング速度」(→103)を「高速モード」または「静音モード」にしてください。ただし、ダビングにかかる所要時間は長くなります。

-R(V) -R DL(V) -RW(V) に 1 倍速でダビングする 場合

1 倍速で番組を HDD に一時的に複製したあと、ディスクに高速でダビングします。ダビング後、一時的に複製した HDD の番組は消去されます。

以下の場合、ダビングできません。HDD の不要な番組を消去(→55)してからダビングしてください。

- ●HDDの残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDDの残量がSPモードで最大4時間必要な場合があります)
- ●HDD 内の番組数とダビングする番組数の合計が 499 を超えるとき

デジタル放送を記録したDVDを他の機器で再生するには?

著作権保護のため、デジタル放送を記録するには、記録するディスクや記録方式などに条件があります。 そのため、そのディスクもすべての機器で再生できるわけではありません。 お使いの機器が以下の①~③に対応しているかご確認ください。



記録したディスクの再生に対応していますか?







記録したディスクの記録方式の再生に対応していますか?



に対応している必要があります。

再生機器

それぞれのディスクの

VR方式

AVCREC方式

に対応している必要があります。

(-RW は除く)

3 CPRM(デジタル放送の記録などに使われる著作権保護技術) に対応していますか?

CPRMに対応している必要があります。

例えば



DVD-RのVR方式の再生に対応している必要があります。

- ・機器によっては、DVD-Rの再生には対応していても VR方式の再生には対応していない場合があります。 その場合は、再生できません。
- ・再生する機器が対応しているかは、その機器の説明書をご覧ください。